Stribus
Acessórios Automotivos
O ACESSÓRIO DE VERDADE

MANUAL DE INSTALAÇÃO BUMPER INTELIGENTE S10 CD 2012

EMPRESA ISO 9001 CERTIFICADA

Item	Descrição	Qtd.
"A"	Bumper	01
"B"	Suportes de Fixação Inferiores	02
"C"	Parafusos Soberba 6x32	04
"D"	Parafusos M6x20	02
"E"	Arruelas 5/16"	04
"F"	Porca M6	02

Equipamento necessário para montagem

01 Chave L10.
01 Chave Philips.
01 Fita Isolante.
01 Alicate de Corte.

INSTALAÇÃO DO BUMPER

1- Retire a placa do veículo e encaixe o Bumper na posição conforme figura abaixo.

2 - Fixar o Bumper nas mesmas furações de fixação da placa, substituindo os parafusos originais pelos parafusos "C".





3 - Fixar os suportes "B" no bumper com auxílio dos parafusos "D" arruelas "E" e porcas "F" conforme imagem acima, em seguida retirar os parafusos originais do parachoque do veículo e fixar os suportes nos mesmos furos substituindo os originais pelos parafusos "C".

4- Parafusar a placa do veículo no bumper e verificar se não ficou frestas entre o bumper e o parachoque, em seguida efetuar o aperto final em todos os parafusos.

INSTALAÇÃO DO DISPLAY SENSOR

1- Posicionar o Display no centro do painel (opcional) e descer o fio pela coluna do lado esquerdo do veículo. Em seguida, retirar a tomada que se encontra na coluna do veículo onde passa a fiação original da porta.

2 - Passar o fio do Display pelo orifício da tomada e levá-lo até o módulo do bumper inteligente passando pelo para-lama e pelo motor do veículo, em seguida plugar novamente a tomada da fiação original.

3 - Levar o fio do display até o Módulo do bumper inteligente.

OBS: Na parte superior do Display, existe uma chave com a opção de ligar e desligar o som emitido pelo sensor, permaneçe apenas o leitor de distância.



LIGAÇÃO DO MÓDULO SENSOR

ATENÇÃO: Não cortar nenhum fio original do veículo, apenas descascá-los, para não afetar a garantia.

4 - Ligar o fio vermelho do chicote do módulo no fio marron com listra amarela que se encontra no chicote do veículo do lado da bateria em uma caixa de fusível (1° chicote, ignição, pós chave).

5 - Aterrar o fio preto do chicote do módulo direto no chassis do veículo.