

O ACESSÓRIO DE VERDADE

STRIBU'S ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS
SAC: 55 (47) 3425-0086
Dúvidas Técnicas:
sac@stribusacessorios.com.br

Rodovia BR 101 - Km 52 - Joinville, SC 89223.198
www.stribusacessorios.com.br

Item	Descrição	Qtd
"A"	Estríb LD/LE	2
"B"	Suporte 1º e 2º LD/LE	4
"C"	Suporte 3º LD/LE	2
"D"	Pontaletes	6
"E"	Pontaletes	4
"F"	Parafuso 8x25	12
"G"	Porca M8 travante	12
"H"	Porca M8	16
"I"	Arruela lisa	40

Equipamentos necessários para montagem

- Chave de boca 6 e 13
- Catraca
- Cachimbo 13
- Regua niveladora

INTRUÇÕES

1-Colocar os pontaletes (D) de fixação na furação de espera da caixa de ar conforme figura 1

2-Identificar os suportes

3-Colocar os suportes juntamente com o pontaletes (E) de fixação com a arruela (H) porca (G) conforme figura 2

4-Fixar o estríb sobre os suportes com a arruela (H) porca (G) parafusos (F) conforme figura 3

5-Fixar a ponteira usando o parafuso e furação original conforme figura 4

6-Verificar se o estríb está alinhado com preencha todos os espaços e mantenha o nivelamento

7-Efetuar aperta total dos parafusos.

MANUAL DE INSTALAÇÃO CAPTIVA 2008... 2012

ATENÇÃO

* Faça a leitura completa do manual antes da instalação;

* Não utilizar seu acessório como rebocador, pois poderá danificar seu acessório e a carroceria/chassi do seu veículo;

* Não utilizar produtos químicos na limpeza do seu acessório, sempre utilizar sabão neutro.

PARABÉNS você acaba de adquirir um produto com a qualidade STRIBUS

